

NOTICE DE POSE



KIT VITRES TEINTÉES

www.kit-vitresteintees.fr



POSE ET THERMOFORMAGE LUNETTE HAYON

1



- Vaporisez la vitre extérieure d'eau savonneuse
- Nettoyez la vitre extérieure à l'aide de l'éponge grattante, puis séchez la.
- Vaporisez la vitre intérieure d'eau savonneuse
- Nettoyez la vitre à l'aide de l'éponge grattante, puis séchez là.
- Attention à ne pas gratter les fils de dégivrage avec un objet qui raye (boule inox, cutter...)

2



Posez le film sur la lunette délicatement pastille blanche (repère visuel) face à vous, et formez un «H» avec la raclette blanche (coté blanc),

Attention à ne pas faire de plis.

Positionnez les tunnels à la verticale à l'aide des doigts en haut et en bas.

3



A l'aide du décapeur thermique, thermoformez chaque tunnel, trouvez la bonne distance jusqu'à ce que le tunnel prenne la forme d'un ZIG-ZAG.

Attention

Thermoformez uniquement les tunnels en position verticale.

Si vous chauffez trop le tunnel, vous risquez de brûler le film.

4



Lissez les tunnels en forme de ZIG-ZAG avec la raclette blanche (coté blanc)

Attention :

Si vous passez la raclette sur un tunnel mal chauffé, vous créez un pli
La lunette est prête à être posée lorsque tous les tunnels auront disparut, le film doit épouser parfaitement la vitre.

5



Retirez délicatement le film de protection transparent, en pulvérisant la solution de pose.

6



Mouillez vos doigts avant de prendre le film en partie basse

Ouvrez le coffre et vaporisez la vitre

7



Appliquez le film coté mouillé sur la partie haute de la vitre.

Attention le film ne doit pas toucher les garnitures.

Positionnez le film en vérifiant qu'il n'y ait pas de jour.

8



- Vaporisez le film avant de passer avec la raclette blanche (coté noir).
- Marouflez le film pour évacuer l'eau en partant du centre vers les bords sans appuyer.
- Répétez l'opération en appuyant plus fort.
- Nettoyez ensuite avec précaution la vitre à l'aide d'un chiffon propre



Matériel nécessaire

- Décapeur thermique
- Pulvérisateur avec solution de pose (eau + quelques gouttes de savon)
- Raclette spéciale de pose
- Petit grattoir
- Une éponge grattante non rayante
- Papier absorbant

Caractéristiques du film

- Thermoformage simplifié
- Film haut de gamme
- Conçu pour résister aux températures les plus extrêmes
- Rejet optimal de la chaleur
- Anti U.V 99%
- Epaisseur du film environs 50 microns.

Consignes

- Travailler dans un espace sain, à l'abri du vent et de la poussière.
- Travailler avec la plus grande délicatesse.
- Attention de ne pas vous brûler lors de l'utilisation du décapeur thermique, vous pouvez utiliser par sécurité des gants anti-chaleur.

POSE ET THERMOFORMAGE LUNETTE FIXE

POUR LES ETAPES 1 2 3 ET 4 VOUS REPORTER AU CHAPITRE DE LA POSE DE LUNETTE HAYON

5



Décolliez la moitié du liner (de gauche à droite) et vaporisez le film partie collante . Faites de même de l'autre coté (de droite à gauche) .

Puis remettre le liner en place.

6



Prenez votre film et positionnez le sur la plage arrière de telle façon à avoir le liner (pastille blanche) face à la vitre et vaporisez de solution savonneuse sur toute la surface du vitrage. Une fois fait, décollez le liner dans son intégralité et posez votre film en veillant bien à ne pas toucher les bords.

7



Évacuez complètement l'eau en marouflant délicatement du centre de la vitre vers les côtés à l'aide de la raclette. Vous pouvez chauffer très délicatement l'extérieur de la vitre en faisant très attention à ne pas chauffer les joints et évacuez éventuellement les quelques bulles d'air en appuyant avec la raclette du coté blanc.

KIT DE POSE



Petit grattoir



Chizler



Raclette blanche



Eponge spéciale



Pulvérisateur à Gâchette

CONSIGNES À RESPECTER

Vous pouvez

- Laver la voiture extérieurement (rouleau, karcher ...)
- Utiliser le chauffage / Climatisation / Dégivrage arrière

Vous ne pouvez pas

- Utiliser vos vitres coulissantes pendant 1 semaine
- Nettoyer vos vitres à l'intérieur pendant 15 jours

Nettoyage des vitres

- Chiffon
- Eau savonneuse

POSE ET THERMOFORMAGE VITRES LATÉRALES

1



Montez la vitre.
Nettoyez la vitre extérieur complètement et vaporisez la vitre d'eau savonneuse.

2



Baissez votre vitre d'environ 4 à 5 cm et pulvérisez de nettoyant vitre afin de procéder au nettoyage du vitrage.
A l'aide du scraper (attention, prenez soin de retourner la lame avant la première utilisation), grattez la vitre sur toute sa surface visible. Prenez l'éponge et frottez celle-ci. Pour finir séchez le haut de la vitre à l'aide d'un essuie-tout ou à l'aide d'un chiffon micro fibres.

3



Placez votre film (en laissant la pastille blanche de votre côté) sur la vitre en laissant 3 à 4 cm de marge avec la partie basse et le grand montant.

4



A l'aide de la raclette (côté noir), plaquez le film en partie haute en marouflant du centre vers les côtés dans le but de former des tunnels verticaux en partie basse. Si nécessaire formez manuellement les tunnels à la vertical.

5



A l'aide du décapeur thermique, thermoformer chaque tunnel, trouvez la bonne distance jusqu'à ce que le tunnel prenne la forme d'un ZIG-ZAG.

Thermoformez uniquement les tunnels en position verticale.
Si vous chauffez trop le tunnel, vous risquez de brûler le film.

6



Une fois le thermoformage effectué retirez le film de la vitre afin de la baisser de 4/5 cm, aspergez de solution savonneuse la surface de la vitre extérieur et enfin positionner le film en laissant 1/2 cm de marge en haut et sur le côté du grand montant.

7



Vous pouvez dès lors appliquer la solution savonneuse sur la vitre côté intérieur sur la partie haute.

Retirez la moitié du liner et mouiller le film

8



Appliquez le film sur votre vitre en commençant par le haut et en prenant bien soin de ne pas toucher les bords.

9



Ajustez le film par rapport à la tranche de la vitre, soit le haut, à environ 1/2 mm plus bas. Vérifiez bien le bon positionnement de votre film de chaque côté.

10



Vaporisez la vitre de votre solution savonneuse et marouffez délicatement à l'aide de votre raclette côté noir en faisant bien attention à ce que le film ne bouge pas. Faites plusieurs passages jusqu'à l'évacuation totale de l'eau.

11



Montez lentement la vitre jusqu'en haut en s'assurant que le film n'a pas bougé. Soulevez le film avec sa protection et mouillez abondamment la vitre en partie basse. Retirez complètement le film de protection sans que le film ne bouge. Vaporisez le film côté adhésif abondamment, mettre en place le bas du film à l'aide de la raclette sous les joints de la vitre (lècheurs et montant droit et gauche).

12



Évacuez complètement l'eau en marouffant du centre de la vitre vers le bas à l'aide de la raclette. Vous pouvez chauffer très délicatement l'extérieur de la vitre en faisant très attention à ne pas chauffer les joints et évacuer éventuellement les quelques bulles d'air en appuyant avec la raclette du côté blanc.

Voilà, vous venez de poser votre film solaire avec succès, prenez soin de bien nettoyer.

Matériel nécessaire

- Décapeur thermique
- Pulvérisateur avec solution de pose (eau + quelques gouttes de savon)
- Raclette spéciale de pose
- Petit grattoir
- Une éponge grattante non rayante
- Papier absorbant

Caractéristiques du film

- Thermoformage simplifié
- Film haut de gamme
- Conçu pour résister aux températures les plus extrêmes
- Rejet optimal de la chaleur
- Anti U.V 99%
- Epaisseur du film environs 50 microns.

Consignes

- Travailler dans un espace sain, à l'abri du vent et de la poussière.
- Travailler avec la plus grande délicatesse.
- Attention de ne pas vous brûler lors de l'utilisation du décapeur thermique, vous pouvez utiliser par sécurité des gants anti-chaleur.